



W800BT Pro


Wireless Over-Ear Headphones with Active Noise Cancellation

Model: EDF200149

Manual




EN 1. Power ON/OFF




Press and hold the power button to power on/off.

2. First pairing



- Once powered on, the headphones will automatically enter Bluetooth pairing mode.
- Select "EDIFIER W800BT Pro" in your device setting to connect.


3. Pairing for new device



- In ON state, press and hold the "Bluetooth" button for about 3 seconds to enter Bluetooth pairing mode.
- Select "EDIFIER W800BT Pro" in your device setting to connect.

Note: For subsequent use, the headphones will automatically connect to the device used last time.


4. Dual-device connection



- Pair device A with the headphones successfully.
- Press and hold the "Bluetooth" button for 3 seconds to re-enter Bluetooth pairing mode, and then select "EDIFIER W800BT Pro" in device B setting to connect.
- Select "EDIFIER W800BT Pro" again in device A setting to connect, and the dual-device connection is done.

Note: For subsequent use, the headphones will automatically reconnect to the two devices used last time.

5. Charging




Connect the headphones to a power source via the USB-C cable for charging.

Note: 1. Make sure the USB-C port is completely dry before charging.


2. When charging with a USB-C cable, the product is used as wired headphones and Bluetooth functions are unavailable.

6. Controls


• Call



• Music



• Mode




Note:

1. "x 1" Press, "x 2" Double press, "-" Press and hold.

2. Default sound control: High Noise Cancellation / Ambient Sound / Noise Cancellation Off.


3. Download EDIFIER ConneX App for more customizable control settings.

7. Reset




- In ON state, press the "Bluetooth" button 5 times to finish reset.
- The headphones will automatically enter Bluetooth pairing mode if successful.

8. Wired listening



Connect to the headphones via the USB-C cable. Wired listening will automatically disable Bluetooth mode.

FR 1. Allumer/Éteindre




Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour allumer/éteindre.

2. Première association



1. Une fois allumés, le casque entre automatiquement en mode de couplage Bluetooth.
2. Sélectionnez « EDIFIER W800BT Pro » dans les paramètres de votre appareil pour vous connecter.


3. Association pour un nouvel appareil




1. Une fois le casque allumé, maintenez le bouton «» enfoncé pendant environ 3 secondes pour passer en mode de couplage Bluetooth.
2. Sélectionnez « EDIFIER W800BT Pro » dans les paramètres de votre appareil pour vous connecter.

Remarque : Le casque se connectera automatiquement au dernier appareil associé lorsque vous l'allumerez dans le futur.

4. Connexion double appareils



1. Couplage de l'appareil A avec le casque effectué avec succès.
2. Maintenez le bouton «» enfoncé pendant 3 secondes pour repasser en mode de couplage Bluetooth, puis sélectionnez « EDIFIER W800BT Pro » dans les paramètres de l'appareil B pour la connexion.
3. Sélectionnez une nouvelle fois « EDIFIER W800BT Pro » dans les paramètres de l'appareil A et la connexion pour les deux appareils est alors effective.

Remarque : Lors d'une utilisation ultérieure, le casque se reconnecte automatiquement aux deux appareils utilisés la dernière fois.

5. Charger



Entrée: 5 V \equiv 1 A

Connectez le casque à une source d'alimentation via le câble USB-C pour le charger


Remarque :

1. Assurez-vous que le port USB-C est parfaitement sec avant d'effectuer la charge.
2. Si vous rechargez avec un câble USB-C, le produit est utilisé comme casque filaire et les fonctions Bluetooth ne sont pas disponibles.


6. Commandes




• Appel



• Musique




• Mode



Remarque :


1. «x 1» Appuyez, «x 2» Appuyez deux fois, « \longleftarrow » Maintenir enfoncé ;
2. L'écoute par défaut : Atténuation élevée du bruit / Son ambiant / Atténuation du bruit désactivée.
3. Téléchargez l'appli EDIFIER ConneX pour des réglages de contrôle plus personnalisables.

7. Réinitialiser



1. Une fois le casque allumé, appuyez 5 fois sur le bouton «» pour terminer la réinitialisation.
2. Le casque entre automatiquement en mode de couplage Bluetooth si l'opération a réussi.

8. Écoute avec un câble



Connectez le casque à l'aide du câble USB-C. L'écoute avec un câble désactive automatiquement le mode Bluetooth.

ES 1. Encendido/Apagao



Mantenga pulsado el botón de encendido para encender/apagar.

2. Primer emparejamiento



1. Una vez encendido, los auriculares ingresarán automáticamente al emparejamiento Bluetooth.
2. Seleccione "EDIFIER W800BT Pro" en la configuración de su dispositivo para conectar.


3. Emparejamiento para dispositivo nuevo



1. En estado encendido, mantenga pulsado el botón con el "📶" durante unos 3 segundos para acceder al modo de emparejamiento Bluetooth.
2. Seleccione "EDIFIER W800BT Pro" en la configuración de su dispositivo para conectar

Nota: Para usos posteriores, los auriculares se conectarán automáticamente al último dispositivo usado.


4. Conexión a dos dispositivos



1. Empareje correctamente el dispositivo A con los cascos.
2. Mantenga pulsado el botón con el "📶" por 3 segundos para volver a acceder al modo de emparejamiento Bluetooth, y luego seleccione "EDIFIER W800BT Pro" en los ajustes del dispositivo B para conectarlo.
3. Seleccione de nuevo "EDIFIER W800BT Pro" en los ajustes del dispositivo A para conectarlo, y la conexión del dispositivo dual se realizará.

Nota: Para usos posteriores, los cascos volverán a conectarse automáticamente a los dos dispositivos usados la última vez.

5. Carga



Conecte los cascos a la fuente de alimentación mediante el cable USB-C para cargarlos.

Nota:

1. Asegúrese de que el puerto USB-C está completamente seco antes de carga.
2. Cuando se cargue con un cable USB-C, el producto se usará como cascos alámbricos y las funciones de Bluetooth no están disponibles.


6. Controles




● Llamada



● Música



● Modo



Nota:


1. "x 1" Pulsar, "x 2" Pulsar dos veces, "—" Presionar y mantener;
2. Control de sonido predeterminado: Cancelación de ruido alta / Sonido ambiente / Cancelación de ruido apagada.
3. Descargue la App EDIFIER ConneX para más configuraciones de control personalizables.

7. Restablecer



1. En estado encendido, pulse el botón con el "📶" 5 veces para finalizar el restablecimiento.
2. Los cascos accederán automáticamente al modo de emparejamiento Bluetooth si tienen éxito.

8. Audio por cable



Conecte los cascos mediante el cable USB-C. El audio por cable deshabilitará automáticamente el modo Bluetooth.

DE 1. Einschalten/Ausschalten



Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten.


2. Das erste mal verbinden



1. Nach dem Einschalten wechselt der Kopfhörer automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus.

2. Wählen Sie „EDIFIER W800BT Pro“ in Ihren Geräteeinstellungen, um eine Verbindung herzustellen.

3. Kopplung für neues Gerät



1. Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Taste „Bluetooth“ etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.

2. Wählen Sie „EDIFIER W800BT Pro“ in Ihren Geräteeinstellungen, um eine Verbindung herzustellen.

Hinweis: Für die spätere Verwendung werden die Kopfhörer automatisch mit dem zuletzt verwendeten Gerät verbunden.

4. Verbindung mit zwei Geräten




1. Koppeln Sie Gerät A erfolgreich mit dem Kopfhörer.

2. Halten Sie die Taste „Bluetooth“ 3 Sekunden lang gedrückt, um wieder in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu gelangen, und wählen Sie dann „EDIFIER W800BT Pro“ in der Geräteeinstellung B, um eine Verbindung herzustellen.

3. Wählen Sie erneut „EDIFIER W800BT Pro“ in der Einstellung für Gerät A, um eine Verbindung herzustellen, und die Doppelgeräteverbindung ist hergestellt.

Hinweis: Bei der nächsten Verwendung werden Kopfhörer automatisch wieder mit den beiden zuletzt verwendeten Geräten verbunden

5. Laden



Schließen Sie die Kopfhörer zum Aufladen über das USB-C-Kabel an eine Stromquelle an.

Hinweis:


1. Vergewissern Sie sich, dass der USB-C-Anschluss vor dem Aufladen vollständig trocken ist.

2. Beim Laden mit einem USB-C-Kabel wird das Produkt als kabelgebundene Kopfhörer verwendet und Bluetooth-Funktionen sind nicht verfügbar.


6. Steuerelemente




• Anruf



• Musik



• Modus



Hinweis:

1. „x 1“ Drücken, „x 2“ Zweimal drücken, „—“ Gedrückt halten;

2. Standard-Klangsteuerung: Hohe Geräuschunterdrückung / Umgebungsgläusche / Rauschunterdrückung aus.

3. Laden Sie die App EDIFIER ConneX für weitere anpassbare Einstellungen der Bedienelemente herunter.

7. Zurücksetzen



1. Drücken Sie im eingeschalteten Zustand 5 Mal die Taste „Bluetooth“, um das Zurücksetzen zu beenden.

2. Falls erfolgreich, wechseln die Kopfhörer automatisch in den Bluetooth-Modus.

8. Kabelgebundenes Hören



Schließen Sie den Kopfhörer über das USB-C-Kabel an. Beim kabelgebundenen Hören wird der Bluetooth-Modus automatisch deaktiviert.

IT 1. Accensione/Spegnimento



Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per accendere/spegnere il dispositivo.



2. Prima associazione



1. Quando accese, le cuffie entreranno automaticamente in modalità di accoppiamento Bluetooth.

2. Selezionare "EDIFIER W800BT Pro" nel proprio dispositivo per effettuare la connessione.

3. Accoppiamento di un nuovo dispositivo



1. In stato ON, tenere premuto il pulsante "Bluetooth" per circa 3 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento Bluetooth.

2. Selezionare "EDIFIER W800BT Pro" nel proprio dispositivo per effettuare la connessione.

Nota: Al prossimo utilizzo, le cuffie si collegheranno automaticamente al dispositivo utilizzato l'ultima volta.

4. Connessione a doppio dispositivo



1. Accoppiare efficacemente il dispositivo A con le cuffie.

2. Tenere premuto il pulsante "Bluetooth" per 3 secondi per accedere nuovamente alla modalità di accoppiamento Bluetooth, quindi selezionare "EDIFIER W800BT Pro" nell'impostazione del dispositivo B per connettersi.

3. Selezionare di nuovo "EDIFIER W800BT Pro" nell'impostazione del dispositivo A per connettersi; ciò facendo la connessione a due dispositivi è completata.

Nota: Per l'uso successivo, le cuffie si riconnetteranno automaticamente ai due dispositivi usati l'ultima volta.

5. Carica



Connettere le cuffie a una fonte di alimentazione mediante il cavo USB-C per il caricamento.

Nota:


1. Accertarsi che la porta USB-C sia perfettamente asciutta prima di procedere al caricamento.

2. Quando si ricarica con un cavo USB-C, il prodotto viene utilizzato come cuffia cablata e le funzioni Bluetooth non sono disponibili.


6. Comandi



• Chiamata



• Musica



• Modalità



Nota:

1. "x 1" Premere, "x 2" Premere 2 volte, "—" Premere e tenere premuto;

2. Controllo del suono predefinito: Cancellazione del rumore elevato / Suono ambientale / Cancellazione del rumore disattivata.

3. Scarica l'App EDIFIER ConneX per impostazioni dei comandi più personalizzabili.



7. Ripristino



1. In stato ON, premere il pulsante "Bluetooth" 5 volte per terminare il reset.


2. Le cuffie entreranno automaticamente in modalità di accoppiamento Bluetooth se la procedura è avvenuta con esito positivo.

8. Ascolto via cavo



Collegare le cuffie tramite il cavo USB-C. L'ascolto via cavo disattiverà automaticamente la modalità Bluetooth.

PT 1. Ligar/Desligar



Mantenha pressionado o botão de energia para ligar/desligar.

2. Primeiro emparelhamento



1. Uma vez ligados, os fones de ouvido entrarão automaticamente no modo de emparelhamento de Bluetooth.

2. Selecione "EDIFIER W800BT Pro" na configuração do seu dispositivo para conectar.

3. Emparelhamento em um novo dispositivo




1. Com o aparelho LIGADO, mantenha pressionado o botão "Bluetooth" por cerca de 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.

2. Selecione "EDIFIER W800BT Pro" na configuração do seu dispositivo para conectar.

Nota: Para uso posterior, os fones de ouvido se conectarão automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.

4. Conexão dupla em dispositivo



1. Emparelhamento do dispositivo A ao fone de ouvido bem-sucedido.

2. Mantenha pressionado o botão "Bluetooth" por 3 segundos para entrar novamente no modo de emparelhamento Bluetooth, em seguida, selecione "EDIFIER W800BT Pro" nas configurações do dispositivo B para conectá-lo.

3. Selecione "EDIFIER W800BT Pro" novamente nas configurações do dispositivo A para conectá-lo, isso conclui a dupla conexão de dispositivos.

Nota: Nas utilizações posteriores, os fones de ouvido irão reconectar-se automaticamente aos dois últimos dispositivos usados pela última vez.

5. Carregamento



Conecte o fone de ouvido a uma fonte de energia pelo cabo USB-C para carregá-lo.

Nota:


1. Certifique-se de que a porta USB-C esteja completamente seca antes de carregar.

2. Quando estiver carregando com um cabo USB-C, o produto é usado na função de headphones com fio, e as funções de Bluetooth estão indisponíveis.


6. Controles



• Chamada



• Música



• Modo



Nota:

1. "x 1" Pressione, "x 2" Pressione duas vezes, "-" Mantenha pressionado;

2. Controle de som padrão: Alto cancelamento de ruído / Som ambiente / Cancelamento de ruído desligado.

3. Faça o download do App EDIFIER ConneX para obter mais configurações de controle personalizáveis.


7. Reiniciar



1. Com o aparelho LIGADO, pressione o botão "Bluetooth" 5 vezes para finalizar a redefinição.

2. O fone de ouvido entrará automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth se o procedimento for bem-sucedido

8. Audição cabeada



Conecte-se aos headphones por meio do cabo USB-C. Ouvir com o cabo conectado irá desativar o modo Bluetooth automaticamente.

JP 1. 電源オン/オフ



電源ボタンを長押しして、製品の電源をオン/オフします。

2. 初回のペアリング



1. 製品の電源を入れると、ヘッドホンは自動的にBluetoothペアリングモードに入ります。

2. Bluetooth機器側のデバイス一覧より「EDIFIER W800BT Pro」を選び、接続します。

3. 新しいデバイスのペアリング




1. オンの状態で「Bluetooth」ボタンを約3秒間長押しすると、Bluetoothペアリングモードに入ります。

2. Bluetooth機器側のデバイス一覧より「EDIFIER W800BT Pro」を選び、接続します。

注：後の使用のために、ヘッドホンは前回使用したデバイスに自動接続します。

4. マルチポイント接続



1. デバイスAとヘッドホンを正しくペアリングします。

2. 「Bluetooth」を3秒間長押ししてBluetoothペアリングモードに入り、「EDIFIER W800BT Pro」をデバイスBの設定で選び、接続します。

3. デバイスAの設定で再度「EDIFIER W800BT Pro」を選択して接続すると、マルチポイント接続が完了します。

注意：次回以降に使用する場合、自動的にヘッドホンは、最後に使用した2つのデバイスに再接続します。

5. 充電



入力: 5V = 1A

充電するには、USB-Cケーブルを介してヘッドホンを電源に接続します。

注意：


1. 充電を行う前に、USB-Cポートが完全に乾燥した状態であることを確認してください。

2. USB-Cケーブルを用いた充電中、本製品は有線ヘッドホンとして使用され、Bluetooth機能は利用できません。


6. コントロール




● コール



● 音楽



● モード



注：

1. 「x1」押す、「x2」2回押す、「-」長押しする；

2. デフォルトのサウンドコントロール：高ノイズキャンセリング/外音取り込み/ノイズキャンセリング機能オフ。

3. EDIFIER ConneXアプリをダウンロードして、よりカスタマイズ設定を行ってください。


7. リセット



1. オンの状態で「Bluetooth」ボタンを5回押すとリセットが完了します。

2. これに成功すると、ヘッドホンは自動的にBluetoothペアリングモードに入ります。

8. 有線リスニング



USB-Cケーブル経由でヘッドホンに接続してください。有線リスニングでは、Bluetoothモードが自動的に無効になります。