





W80

Wireless Noise Cancelling Over-Ear Headphones
Model: EDF200206

Manual




EN 1. Power ON/OFF




Press and hold the power button to power on/off.

2. First pairing



1. Once powered on, the headphones will automatically enter Bluetooth pairing mode.
2. Select "EDIFIER W80" from your device list to connect.

3. Pairing for new device




1. In ON state, press and hold the "Ⓜ" button for about 3 seconds to enter Bluetooth pairing mode.
2. Select "EDIFIER W80" from your device list to connect.


Note: For subsequent use, the headphones will automatically connect to the device used last time.

4. Controls


• Call



• Music




• Mode



- Note:
1. "x1" Press, "x2" Double press, "-" Press and hold.
 2. Default sound control: High Noise Cancellation / Ambient Sound / Noise Cancellation off.
 3. Default sound mode: Music Mode/ Game Mode/ Spatial Sound.
 4. Download EDIFIER ConneX App to customize more control settings.

5. Multipoint connection



1. Pair device A with the headphones successfully.
2. Press and hold the "Ⓜ" button for 3 seconds to re-enter Bluetooth pairing mode, and then select "EDIFIER W80" in device B settings to connect.
3. Select "EDIFIER W80" again in device A settings to complete the multipoint connection.


Note: For subsequent use, the headphones will automatically reconnect to the two devices used last time.

6. Wired listening




Connect the AUX audio cable to the headphones. The wired connection will automatically disable Bluetooth mode.

7. Reset



1. In ON state, press the "+" and "-" buttons for 5 seconds, LED will blink white until the reset is complete.
2. Then the headphones will automatically enter Bluetooth pairing mode.

8. Charging



Input: 5V=1A

Connect the headphones to a power source via the USB-C cable for charging.

Note: Make sure the USB-C port is completely dry before charging.

FR 1. Allumer/Éteindre



Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour allumer/éteindre.


2. Première association



1. Une fois allumé, le casque entre automatiquement en mode de couplage Bluetooth.
2. Sélectionnez « EDIFIER W80 » dans la liste de votre appareil pour vous connecter.

3. Association pour un nouvel appareil



1. Une fois le casque allumé, maintenez le bouton «  » enfoncé pendant environ 3 secondes pour passer en mode de couplage Bluetooth.
2. Sélectionnez « EDIFIER W80 » dans la liste de votre appareil pour vous connecter.

Remarque : Le casque se connectera automatiquement au dernier appareil associé lorsque vous l'allumerez dans le futur.


4. Commandes



• Appel



• Musique



• Mode




Remarque :

1. « x 1 » Appuyez, « x 2 » Appuyez deux fois, « — » Maintenir enfoncé.
2. Commande du son par défaut :
Atténuation élevée du bruit / Atténuation du bruit désactivée.
3. Mode de son par défaut : Son musique / Mode jeu / Son spatial.
4. Téléchargez l'appli EDIFIER ConneX pour des réglages de contrôle plus personnalisables.

5. Connexion double appareil



1. Couplage de l'appareil A avec le casque effectué avec succès.
2. Maintenez le bouton «  » enfoncé pendant 3 secondes pour repasser en mode de couplage Bluetooth, puis sélectionnez « EDIFIER W80 » dans les paramètres de l'appareil B pour la connexion.
3. Sélectionnez une nouvelle fois « EDIFIER W80 » dans les paramètres de l'appareil A pour le connecter et activer la connexion multipoint.

Remarque : Lors d'une utilisation ultérieure, le casque se reconnecte automatiquement aux deux appareils utilisés la dernière fois.

6. Écoute avec un câble




Branchez le câble AUX au casque.
La connexion d'un câble désactive automatiquement le mode Bluetooth.

7. Réinitialiser



1. À l'état activé, appuyez sur les boutons « + » et « - » pendant 5 secondes, et le voyant LED clignote en blanc jusqu'à ce que la réinitialisation soit terminée.
2. Le casque entre alors automatiquement en mode de connexion Bluetooth.

8. Charger



Entrée: 5 V \equiv 1 A

Connectez le casque à une source d'alimentation via le câble USB-C pour le charger.

Remarque : Assurez-vous que le port USB-C est parfaitement sec avant d'effectuer la charge.

ES 1. Encendido/Apagado



Mantenga pulsado el botón de encendido para encender/apagar.

2. Primer emparejamiento



1. Una vez encendido, los auriculares ingresarán automáticamente al emparejamiento Bluetooth.
2. Seleccione "EDIFIER W80" de su lista de dispositivos para conectarse.

3. Emparejamiento para dispositivo nuevo




1. En estado encendido, mantenga pulsado el botón "Ⓜ" por durante unos 3 segundos para acceder al modo de emparejamiento Bluetooth.
2. Seleccione "EDIFIER W80" de su lista de dispositivos para conectarse.

Nota: Para usos posteriores, los auriculares se conectarán automáticamente al último dispositivo usado.

4. Controles




• Llamada



• Música



• Modo





5. Conexión multipunto



1. Empareje correctamente el dispositivo A con los cascos.
2. Mantenga pulsado el botón "Ⓜ" por 3 segundos para volver a acceder al modo de emparejamiento Bluetooth, y luego seleccione "EDIFIER W80" en los ajustes del dispositivo B para conectarlo.
3. Seleccione de nuevo "EDIFIER W80" en los ajustes del dispositivo A para completar la conexión multipunto.


Nota: Para usos posteriores, los cascos volverán a conectarse automáticamente a los dos dispositivos usados la última vez.

6. Audio por cable




Conecte el cable auxiliar de audio a los auriculares circunaurales. La conexión por cable inhabilitará automáticamente el modo Bluetooth.

7. Restablecer



1. En estado encendido, presione los botones "+" y "-" durante 5 segundos, el LED parpadeará en blanco hasta que finalice el restablecimiento.
2. A continuación, los cascos accederán automáticamente al modo de emparejamiento Bluetooth.

8. Carga




Entrada: 5 V= 1 A

Conecte los cascos a la fuente de alimentación mediante el cable USB-C para cargarlos.


Nota: Asegúrese de que el puerto USB-C está completamente seco antes de carga.

DE 1. Einschalten/Ausschalten



Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten.

2. Das erste mal verbinden



1. Nach dem Einschalten wechselt der Kopfhörer automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus.
2. Wählen Sie „EDIFIER W80“ aus Ihrer Geräteliste, um eine Verbindung herzustellen.


3. Kopplung für neues Gerät



1. Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Taste „Ⓜ“ etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.
2. Wählen Sie „EDIFIER W80“ aus Ihrer Geräteliste, um eine Verbindung herzustellen.

Hinweis: Für die spätere Verwendung werden die Kopfhörer automatisch mit dem zuletzt verwendeten Gerät verbunden.


4. Steuerelemente




• Anruf



• Musik



• Modus



Hinweis:

1. „x 1“ Drücken, „x 2“ Zweimal drücken, „—“ Gedrückt halten.
2. Standard-Klangsteuerung:
 - Hohe Geräuschunterdrückung / Umgebungsgeräusche / Rauscherunterdrückung aus.
3. Standard-Soundmodus: Musikmodus / Spielmodus / Räumlicher Klang.
4. Laden Sie die App EDIFIER ConneX für weitere anpassbare Einstellungen der Bedienelemente herunter.


5. Mehrfachverbindung



1. Koppeln Sie Gerät A erfolgreich mit dem Kopfhörer.
2. Halten Sie die Taste „Ⓜ“ 3 Sekunden lang gedrückt, um wieder in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu gelangen, und wählen Sie dann „EDIFIER W80“ in der Geräteinstellung B, um eine Verbindung herzustellen.
3. Wählen Sie erneut „EDIFIER W80“ in den Einstellungen für Gerät A, um die Multipoint-Verbindung abzuschließen.

Hinweis: Bei der nächsten Verwendung werden Kopfhörer automatisch wieder mit den beiden zuletzt verwendeten Geräten verbunden.

6. Kabelgebundenes Hören





Schließen Sie das AUX-Audiokabel an die Kopfhörer an. Bei der kabelgebundenen Verbindung wird der Bluetooth-Modus automatisch deaktiviert.

7. Zurücksetzen



1. Wenn das Gerät auf EIN ist, drücken Sie die Tasten „+“ und „-“ 5 s lang, bis die LED weiß blinkt und das Zurücksetzen durchgeführt wurde.
2. Danach wechselt der Kopfhörer automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus.

8. Laden




Eingang: 5 V \equiv 1 A

Schließen Sie die Kopfhörer zum Aufladen über das USB-C-Kabel an eine Stromquelle an.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der USB-C-Anschluss vor dem Aufladen vollständig trocken ist.

IT 1. Accensione/Spegnimento



Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per accendere/spengere il dispositivo.

2. Prima associazione



1. Quando accese, le cuffie entreranno automaticamente in modalità di accoppiamento Bluetooth.

2. Selezionare "EDIFIER W80" dall'elenco dei dispositivi per connettersi.

3. Accoppiamento di un nuovo dispositivo



1. Nello stato di accensione, premere e tenere premuto il pulsante "Ⓜ" per circa 3 secondi per entrare in modalità di accoppiamento Bluetooth.


2. Selezionare "EDIFIER W80" dall'elenco dei dispositivi per connettersi.

Nota: Al prossimo utilizzo, le cuffie si collegheranno automaticamente al dispositivo utilizzato l'ultima volta.

4. Comandi




• Chiamata



• Musica



• Modalità



Nota:

1. "x 1" Premere, "x 2" Premere 2 volte, "—" Premere e tenere premuto.



2. Controllo del suono predefinito:

• Cancellazione del rumore: elevato / Suono ambientale / Cancellazione del rumore disattivata.

• Modalità audio predefinita: Modalità musica / Modalità gioco / Suono spaziale.

4. Scarica l'App EDIFIER ConneX per impostazioni dei comandi più personalizzabili.

5. Connettività multipunto




1. Accoppiare efficacemente il dispositivo A con le cuffie.

2. Premere e tenere premuto il pulsante "Ⓜ" per 3 secondi per entrare nuovamente in modalità di accoppiamento Bluetooth, quindi per connettersi selezionando "EDIFIER W80" nell'impostazione del dispositivo B.

3. Selezionare nuovamente "EDIFIER W80" nelle impostazioni del dispositivo A per completare la connessione multipunto.

Nota: Per l'uso successivo, le cuffie si riconnetteranno automaticamente ai due dispositivi usati l'ultima volta.


6. Ascolto via cavo



Collegare il cavo audio AUX alle cuffie.

La connessione cablata disablerà automaticamente la modalità Bluetooth.


7. Ripristino



1. Nello stato ON, premere e tenere premuti i pulsanti "+" e "-" per 5 secondi, il LED lampeggerà in bianco fino al completamento del ripristino.

2. Quindi le cuffie entreranno automaticamente in modalità di associazione Bluetooth.

8. Carica




Ingresso: 5 V = 1 A

Connettere le cuffie a una fonte di alimentazione mediante il cavo USB-C per il caricamento.

Nota: Accertarsi che la porta USB-C sia perfettamente asciutta prima di procedere al caricamento.

PT 1. Ligar/Desligar



Mantenha pressionado o botão Power para ligar/desligar.

2. Primeiro emparelhamento



1. Uma vez ligados, os fones de ouvido entrarão automaticamente no modo de emparelhamento de Bluetooth.

2. Selecione "EDIFIER W80" na sua lista de dispositivos para conectar.

3. Emparelhamento em um novo dispositivo



1. Com o aparelho LIGADO, mantenha pressionado o botão "Ⓜ" por cerca de 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.

2. Selecione "EDIFIER W80" na sua lista de dispositivos para conectar.

Nota: Para uso posterior, os fones de ouvidos se conectarão automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.


4. Controles




• Chamada



• Música



• Modo



5. Conexão multiponto




1. Emparelhamento do dispositivo A ao fone de ouvido bem-sucedido.

2. Mantenha pressionado o botão "Ⓜ" por 3 segundos para entrar novamente no modo de emparelhamento Bluetooth, em seguida, selecione "EDIFIER W80" nas configurações do dispositivo B para conectá-lo.

3. Selecione "EDIFIER W80" novamente nas configurações do dispositivo A para finalizar a conexão multiponto.

Nota: Nas utilizações posteriores, os fones de ouvido irão reconectar-se automaticamente aos dois últimos dispositivos usados pela última vez.

6. Audição cabeada



Conecte o cabo de áudio AUX aos fones de ouvido. A conexão com fio desativará automaticamente o modo Bluetooth.


7. Reiniciar



1. Com o aparelho LIGADO, pressione os botões "+" e "-" por 5 segundos. O LED piscará na cor branca até que a redefinição seja concluída.

2. O fone entrará automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth.

8. Carregamento



Entrada: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A

Conecte o fone de ouvido a uma fonte de energia pelo cabo USB-C para carregá-lo.

Nota: Certifique-se de que a porta USB-C esteja completamente seca antes de carregar.

JP 1. 電源オン/オフ



電源ボタンを長押しして、製品の電源をオン/オフします。


2. 初回のペアリング




1. 製品の電源を入れると、ヘッドホンは自動的にBluetoothペアリングモードに入ります。

2. Bluetooth機器側のデバイス一覧より「EDIFIER W80」を選び、接続します。

3. 新しいデバイスのペアリング



1. オンの状態で「」ボタンを約3秒間長押しすると、Bluetoothペアリングモードに入ります。


2. Bluetooth機器側のデバイス一覧より「EDIFIER W80」を選び、接続します。

注：後の使用のために、ヘッドホンは前回使用したデバイスに自動的に接続します。


4. コントロール




● コール



● 音楽



● モード



5. マルチポイント接続




1. デバイスAとヘッドホンを正しくペアリングします。

2. 「」ボタンを3秒間押し続けてBluetoothペアリングモードに入り、「EDIFIER W80」をデバイスBの設定で選び、接続します。

3. デバイスAの設定で再度「EDIFIER W80」を選択して接続すると、マルチポイント接続が完了します。

注：次回以降に使用する場合、自動的にヘッドホンは、最後に使用した2つのデバイスに再接続します。

6. 有線リスニング



AUXオーディオケーブルをヘッドホンに接続します。

有線接続するとBluetoothモードは自動的に無効になります。

7. リセット




1. 電源オンの状態で「+」と「-」ボタンを同時に5秒間押しします。

リセットが完了するまでLEDが白く点滅します。

2. ヘッドホンは自動的にBluetoothペアリングモードになります。

8. 充電




入力: 5V = 1A

充電するには、USB-Cケーブルを介してヘッドホンを電源に接続します。

注：充電を行う前に、USB-Cポートが完全に乾燥した状態であることを確認してください。

CN 1. 開/關機




長按電源鍵開關機。

2. 首次配對



首次開機自動進入藍牙配對狀態，在設備上選擇“EDIFIER W80”完成連接。

3. 新設備配對



1. 開機狀態下，長按“”按鍵約3秒進入藍牙配對狀態。
2. 在設備上選擇“EDIFIER W80”完成連接。

注意：再次開機，耳機可自動回連最後一次連接過的設備。


4. 控制



● 通話



● 音樂



● 模式



注意：

1. “x1”短按1下，“x2”短按2下，“—”長按；
2. 默認聲音模式：深度降噪/環境聲模式/降噪關。
3. 默認場景模式：音樂模式/遊戲模式/空間音效。
4. 更多拓展功能可通過EDIFIER ConneX App來操作。


5. 雙設備連接



1. 將A設備與耳機成功連接。
2. 長按耳機“”按鍵3秒再次進入藍牙配對狀態，並在B設備選擇“EDIFIER W80”完成連接。
3. 再在A設備選擇“EDIFIER W80”完成雙設備連接。

注意：再次開機，耳機可自動回連最後一次連接過的兩臺設備。

6. 有線連接




使用AUX音頻線連接耳機，有線連接會關閉藍牙模式。

7. 重置



1. 開機狀態下，長按“+”和“-”按鍵5秒，白燈快閃直至重置完成。
2. 完成後耳機自動進入藍牙配對狀態。

8. 充電



輸入：5V = 1A

使用USB-C線充電。

注意：充電前請確保USB-C端口完全乾燥。