



CC100

Wired Mono Headset with Microphone


Manual

EN 1. Power ON/OFF




Plug the headset cable into the USB-C port on your device to power it on. Unplug the cable to power it off.
Note: You can also use the included USB-C to USB-A adapter to connect the headset to a USB-A port.

2. Controls




Note:
1. "x 1" Press, "—" Press and hold.
2. The mute button only works during calls or recordings, and the red light remains on when successfully activated.
3. Button functions vary by source device and control methods may vary by system or model.

FR 1. Allumer/Éteindre




Branchez le câble du casque au port USB-C de votre appareil pour l'allumer. Débranchez le casque pour l'éteindre.
 Remarque : Vous pouvez également utiliser l'adaptateur USB-C vers USB-A fourni pour brancher le casque à un port USB-A.

2. Commandes




1. « x 1 » Appuyez, « — » Maintenir enfoncé.
2. Le bouton de désactivation du son ne fonctionne que pendant les appels ou les enregistrements, et le voyant rouge reste allumé lorsqu'il est activé avec succès.
3. Les fonctions des boutons varient en fonction de l'appareil source et les méthodes de contrôle pourraient varier en fonction du système et du modèle.

ES 1. Encendido/Apagado




Conecte el cable de los auriculares al puerto USB-C del dispositivo para encenderlos. Desconecte el cable para apagarlos.
Nota: También puede utilizar el adaptador USB-C a USB-A incluido para conectar los auriculares al puerto USB-A.

2. Controles




1. "x 1" Pulsar, "—" Presionar y mantener
2. El botón de silencio solo funciona durante las llamadas o grabaciones, y la luz roja permanece encendida si se ha activado con éxito.
3. Las funciones de los botones varían según el dispositivo y los métodos de control pueden varias según el sistema o el modelo.

DE 1. Einschalten/Ausschalten




Zum Einschalten stecken Sie das Headset-Kabel in den USB-C-Port Ihres Geräts. Zum Ausschalten ziehen Sie das Kabel ab.
Hinweis: Sie können auch den mitgelieferten USB-C- auf USB-A - Adapter verwenden, um das Headset an einem USB-A-Port anzuschließen.

2. Steuerelemente




1. „x 1“ Drücken, „—“ Gedrückt halten.
2. Die Stummtaste funktioniert nur bei Anrufen oder Aufzeichnungen und die rote Leuchte bleibt bei erfolgreicher Aktivierung eingeschaltet.
3. Die Tastenfunktionen variieren je nach Quellgerät und die Steuerungsmethoden können sich je nach System oder Modell unterscheiden.

IT 1. Accensione/Spegnimento




Collegare il cavo delle cuffie alla porta USB-C del dispositivo per accenderle. Scollegare il cavo per spegnerle.
Nota: È inoltre possibile utilizzare l'adattatore da USB-C a USB-A in dotazione per collegare le cuffie a una porta USB-A.

2. Comandi




1. "x 1" Premere, "—" Premere e tenere premuto.
2. Il pulsante Mute funziona solo durante le chiamate o le registrazioni e la luce rossa rimane accesa quando viene attivata correttamente.
3. Le funzioni pulsante dipendono dal dispositivo sorgente e i metodi di controllo possono differire a seconda del sistema o del modello.

PT 1. Ligar/Desligar




Conecte o cabo do headset à porta USB-C do seu dispositivo para ligá-lo. Desconecte o cabo para desligá-lo.
Nota: Você também pode usar o adaptador USB-C para USB-A incluído para conectar o headset a uma porta USB-A.

2. Controles




1. "x 1" Pressione, "—" Mantenha pressionado.
2. O botão mute só funciona durante chamadas ou gravações, e a luz vermelha permanece acesa quando ativado com sucesso.
3. As funções dos botões variam conforme o dispositivo de origem, assim como os controles podem variar conforme o sistema ou dispositivo conectado.

JP 1. 電源オン/オフ




ヘッドホンケーブルをお使いのデバイスのUSB-Cポートに差し込み、電源を入れます。電源を切る際はケーブルを抜いてください。
注：付属のUSB Type-C - USB-Aアダプターを使用して、ヘッドホン USB-Aポートに接続することもできます。

2. コントロール




1. 「x 1」押す、「-」長押しする。
2. ミュートボタンは通話中または録音中にのみ機能します。正常に作動している間は赤いライトが点灯したままになります。
3. ボタンの機能は再生機器によって異なり、コントロール方法はシステムやモデルによって異なる場合があります。

CN 1. 開/關機



將耳機線插入設備的 USB-C 端口開機，拔出耳機線即可關機。
注意：您也可以使用附帶的 USB-C 轉 USB-A 轉接頭將耳機連接至設備的 USB-A 端口。

2. 控制



- 1. “ x 1 ” 短按1下，“ — ” 長按。
- 2. 靜音按鈕僅在通話或錄音時有效，成功開啟後紅燈常亮。
- 3. 按鍵功能因來源設備而異，控制方式可能因系統或型號不同而有所變化。