




# P230 USB-C

Wired Earbuds with Remote and Mic  
Model: EDF200216


## Manual

### EN 1. Power ON/OFF




Plug the product cable into the USB-C port on your device to power it on. Unplug the cable to power it off.








### 2. EQ Settings



Download the EDIFIER ConneX app to switch between EQ modes: EDIFIER, Bass boost (default), Vocal, Treble boost, and Customized. Note: This feature is supported on Android devices only.


### 3. Controls



-  Answer/End a Call: Press the MFB
-  Play/Pause: Press the MFB
-  Next Track: Double-press the MFB
-  Previous Track: Triple-press the MFB
-  Voice Assistant: Press and hold the MFB
-  Volume Up: Press the "+" button
-  Volume Down: Press the "-" button


Note: Button functions may vary depending on the source device, and control methods may differ by system or model.

## FR 1. Allumer/Éteindre



Branchez le câble du produit au port USB-C de votre appareil pour l'allumer. Débranchez le câble pour l'éteindre.

## 2. Réglages EQ



Téléchargez l'application EDIFIER ConneX pour basculer entre les modes EQ : EDIFIER, Amplification des basses (par défaut), Voix, Amplification des aigus et Personnalisé.

Remarque : Cette fonction est uniquement disponible sur les appareils Android.

## 3. Commandes



Bouton multifonction

- 📞 Décrocher/raccrocher un appel: Appuyez sur le bouton multifonction
- ⏸ Lecture/pause: Appuyez sur le bouton multifonction
- ▶ Piste suivante: Appuyez deux fois sur le bouton multifonction
- ◀ Piste précédente: Appuyez trois fois sur le bouton multifonction
- 🗣 Assistant vocal: Maintenez le bouton multifonction enfoncé
- 🔊+ Augmentation du volume: Appuyez sur le bouton « + »
- 🔊- Réduction du volume: Appuyez sur le bouton « - »


Remarque : Les fonctions des boutons peuvent varier selon l'appareil source, et les méthodes de contrôle peuvent différer selon le système ou le modèle.

## ES 1. Encendido/Apagado



Conecte el cable del producto al puerto USB-C del dispositivo para encenderlo. Desconecte el cable para apagarlo.


## 2. Ajustes de EQ



Descargue la aplicación EDIFIER ConneX para cambiar entre los modos de ecualizador: EDIFIER, Potenciador de graves (predeterminado), Vocal, Potenciador de agudos y Personalizado.

Nota: Esta función solo es compatible en dispositivos Android.

## 3. Controles




- 📞 Contestar/colgar llamada: Pulse el botón multifunción
- ⏮ Reproducir/pausar: Pulse el botón multifunción
- ⏭ Pista siguiente: Pulse dos veces el botón multifunción
- ⏮ Pista anterior: Pulse tres veces el botón multifunción
- 🗣 Asistente de voz: mantenga pulsado el botón multifunción
- 🔊 Aumento del volumen: Pulse el botón "+"
- 🔊 Disminución del volumen: Pulse el botón "-"


Nota: Las funciones de los botones pueden variar según el dispositivo, y los métodos de control pueden diferir según el sistema o el modelo.



Zum Einschalten schließen Sie das Kabel des Produkts an den USB-C-Anschluss Ihres Geräts an. Zum Ausschalten ziehen Sie das Kabel ab.



Laden Sie die EDIFIER ConneX-App herunter, um zwischen den EQ-Modi zu wechseln: EDIFIER, Bassverstärkung (Standard), Gesang, Höhenverstärkung und Benutzerdefiniert.  
Hinweis: Diese Funktion wird nur auf Android-Geräten unterstützt.



- Anruf annehmen/beenden: Drücken Sie die Multifunktionstaste
- Abspielen/Pause: Drücken Sie die Multifunktionstaste
- Nächster Titel: Drücken Sie zweimal die Multifunktionstaste
- Vorheriger Titel: Drücken Sie dreimal die Multifunktionstaste
- Sprachassistent: Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt
- Lauter stellen: Drücken Sie die „+“-Taste
- Leiser stellen: Drücken Sie die „-“-Taste


Hinweis: Die Tastenfunktionen können je nach Quellgerät variieren, und die Steuerungsmethoden können je nach System oder Modell unterschiedlich sein.

## IT 1. Accensione/Spegnimento



Collegare il cavo del prodotto alla porta USB-C del dispositivo per accenderlo. Scollegare il cavo per spegnerlo.

## 2. Impostazioni EQ



Scaricare l'app EDIFIER ConneX per passare da una modalità EQ all'altra: EDIFIER, potenziamento bassi (impostazione predefinita), voce, potenziamento acuti e personalizzato.

Nota: Questa funzione è supportata solo sui dispositivi Android.

## 3. Comandi



Pulsante multifunzione

- 📞 Rispondere/terminare una chiamata: Premere il pulsante multifunzione
- ▶️ Riproduci/pausa: Premere il pulsante multifunzione
- ▶️ Brano successivo: Premere due volte il pulsante multifunzione
- ◀️ Brano precedente: Premere tre volte il pulsante multifunzione
- 🗣️ Assistente vocale: Tenere premuto il pulsante multifunzione
- ➦ Aumentare il volume: Premere il pulsante "+"
- ➦ Abbassare il volume: Premere il pulsante "-"


Nota: Le funzioni dei pulsanti possono variare a seconda del dispositivo sorgente e i metodi di controllo possono differire a seconda del sistema o del modello.

## PT 1. Ligar/Desligar



Conecte o cabo do produto à porta USB-C do seu dispositivo para ligá-lo. Desconecte o cabo para desligá-lo.

## 2. Configurações de EQ



Baixe o aplicativo EDIFIER ConneX para alternar entre os modos de EQ: EDIFIER, Reforço de grave (padrão), Vocal, Boost de agudos, e Personalizado.

Nota: Este recurso é compatível somente com dispositivos Android.

## 3. Controles



Botão multifunção

- 📞 Atender/terminar uma chamada: Pressione o botão multifunção
- ▶️ Reproduzir/pausar: Pressione o botão multifunção
- ▶️▶️ Faixa seguinte: Pressione duas vezes o botão multifunção
- ◀️◀️ Faixa anterior: Pressione três vezes o botão multifunção
- 🗣️ Assistente de voz: Mantenha pressionado o botão multifunção
- 🔊 Aumentar volume: Pressione o botão "+"
- 🔊 Diminuir volume: Pressione o botão "-"


Nota: As funções do botão podem variar dependendo do dispositivo conectado, além disso, os métodos de controle podem ser diferentes de acordo com o sistema ou modelo.

## JP 1. 電源オン/オフ



本製品のケーブルをデバイスのUSB-Cポートに接続すると電源が入ります。ケーブルを抜くと電源が切れます。

## 2. EQ設定



EDIFIER ConneXアプリをダウンロードし、EQモードを切り替えてください：EDIFIER、低音ブースト（デフォルト）、ボーカル、高音ブースト、カスタマイズ。

注：この機能はAndroidデバイスでのみサポートされています。

## 3. コントロール




- ☎ 電話をかける/電話を切る：多機能ボタンを押す
- ▶▶ 再生/一時停止：多機能ボタンを押す
- ▶▶ 曲送り：多機能ボタンを2回押す
- ◀◀ 曲戻し：多機能ボタンを3回押す
- 🗣️ 音声アシスタント：多機能ボタンを長押しする
- 🔊 音量を上げる：「+」ボタンを押す
- 🔊 音量を下げる：「-」ボタンを押す

注：ボタンの機能は再生機器によって異なり、操作方法はシステムやモデルによって異なる場合があります。



將耳機線插入設備的 USB-C 接口開機，拔出耳機線即可關機。



下載 EDIFIER ConneX 應用程式，切換不同的 EQ 模式：EDIFIER、低音增強（默認）、人聲模式、高音增強和自定義。  
注意：該功能僅在安卓系統上支持。



- ☎ 接聽/掛斷電話：短按多功能按鍵；
- ▶▶ 播放/暫停：短按多功能按鍵；
- ▶▶ 下一曲：雙擊多功能按鍵；
- ◀◀ 上一曲：三擊多功能按鍵；
- 🎤 語音助手：長按多功能按鍵；
- 🔊 音量增大：短按音量“+”鍵；
- 🔊 音量減小：短按音量“-”鍵。

注意：按鍵功能可能因源設備而異，控制方式可能因系統或型號不同。