

HECATE



G1000 II

G a m i n g S p e a k e r s

EN 1. What's in the box?



Speaker



AUX cable




USB-A to
USB-C adapter



Quick Start Guide

2. Power on/off



Power on: Press and hold the " ① " button for 2s.


Power off: Press and hold the " ① " button for 2s.

Input: 5 V = 1 A

Caution: To prevent damage to the product or connected devices, do not use adapters or other equipment with output power exceeding 100 W (including 100 W) to power this product.

3. Connection method


• USB audio streaming input



Press the " ① " button to switch to USB audio streaming input with two beep tones, and the red indicator will remain on. Connect to an audio device with the USB audio cable.


Note: The product defaults to USB audio streaming input when first used.

• AUX input



Press the " ① " button to switch to AUX input with three beep tones, and the green indicator will remain.

• Bluetooth connection



1. Press the " ① " button to switch to Bluetooth input with beep tone, and the blue indicator will blink. Select "HECATE G1000 II" from your device list to connect, and the blue indicator will remain on when connected.


2. Double press the " ① " to disconnect the Bluetooth and clear paired devices.

4. Prompt tone on/off




Press and hold the " G " button and " + " button for 2s to turn on/off prompt tone.

5. Volume control



Volume Up: Press the " + " button. Volume Down: Press the " - " button.

6. Sound effects



Press the " G " button to switch sound effects.

Music mode: purple light blinks;

Gaming mode: red light blinks;

Movie mode: blue light blinks.

Note: The product defaults to music mode when first used.


7. Light effects



Press and hold the " G " button for 2s to turn on/off light effects.


Double-press the " G " button to switch light effects.

8. Reset



In ON state, press and hold the " G " button and " ① " button for 2s to restore to factory settings.

FR 1. Contenu de la boîte



Enceinte



Câble AUX




Adaptateur USB-A vers USB-C



Manuel d'utilisateur

2. Allumer/éteindre



Allumer : maintenez le bouton « ① » enfoncé pendant 2 s.

Éteindre : maintenez le bouton « ① » enfoncé pendant 2 s.


Entrée : 5 V = 1 A

Attention : Pour éviter tout risque de dommages au produit ou aux appareils connectés, n'utilisez pas d'adaptateurs ni d'autres équipements avec une puissance de sortie dépassant 100 W (100 W inclus) pour alimenter le produit.

3. Mode de connexion




• Entrée de transmission audio via USB



Appuyez sur le bouton « ① » pour passer à l'entrée de transmission audio via USB avec deux bips, et l'indicateur rouge restera allumé. Connectez le produit avec un appareil audio à l'aide du câble audio USB.

Remarque : Le produit est réglé par défaut sur l'entrée de transmission audio via USB lors de la première utilisation.

• Entrée AUX



Appuyez sur le bouton « ① » pour passer à l'entrée AUX avec trois bips, et l'indicateur vert restera allumé.

• Connexion Bluetooth



1. Appuyez sur le bouton « ① » pour passer à l'entrée Bluetooth avec un bip, et l'indicateur bleu clignotera. Sélectionnez « HECATE G1000 II » dans la liste des appareils ; l'indicateur bleu restera allumé une fois connecté.


2. Appuyez deux fois sur « ① » pour déconnecter le Bluetooth et supprimer les appareils connectés.

4. Signal sonore marche/arrêt




Maintenez le bouton « G » et le bouton « + » enfoncés pendant 2 s.

5. Contrôle du volume



Augmentation du volume : Appuyez sur le bouton « + ». Réduction du volume : Appuyez sur le bouton « - ».

6. Effets sonores



Appuyez sur le bouton « G » pour changer les effets sonores.

Mode musique : le voyant mauve clignote ;

Mode jeu : le voyant rouge clignote ;

Mode film : le voyant bleu clignote.

Remarque : Le produit est réglé par défaut en mode musique lors de la première utilisation.

7. Effets lumineux



Maintenez le bouton « G » enfoncé pendant 2 s pour activer/désactiver les effets lumineux.


Appuyez deux fois sur le bouton « G » pour changer les effets lumineux.

8. Réinitialiser



Lorsque l'appareil est allumé, maintenez le bouton « G » et le bouton « ① » enfoncés pendant 2 s pour rétablir les paramètres d'usine.

ES 1. Contenido de la caja



Altavoz



Cable AUX




Adaptador USB-A a USB-C



Manual de usuario

2. Encendido/apagado



Encendido: mantenga presionado el botón " ① " durante 2 s.

Apagado: mantenga presionado el botón " ① " durante 2 s.


Entrada: 5 V = 1 A

Precaución: Para evitar dañar el producto o el dispositivo conectado, no utilice adaptadores u otros equipos con una potencia de salida superior a 100 W (incluido 100 W) para alimentar este producto.

3. Modo de conexión




• Entrada de transmisión de audio USB



Presione el botón " ① " para cambiar a la entrada de transmisión de audio USB con dos tonos de señal, y el indicador rojo permanecerá encendido. Conecte a un dispositivo de audio con el cable de audio USB.

Nota: El producto viene configurado de manera predeterminada para la entrada de transmisión de audio USB la primera vez que se utiliza.

• Entrada AUX



Presione el botón " ① " para cambiar a la entrada AUX con tres pitidos, y el indicador verde permanecerá encendido.


• Conexión Bluetooth



1. Presione el botón " ① " para cambiar a la entrada Bluetooth con un pitido, y el indicador azul parpadeará. Seleccione "HECATE G1000 II" en la lista de su dispositivo para conectar, el indicador azul permanecerá encendido al conectarse.

2. Pulse dos veces " ① " para desconectar el Bluetooth y borrar los dispositivos emparejados.

4. Tono de aviso activado/desactivado




Mantenga presionados los botones " G " y " + " durante 2 s.

5. Control de volumen



Aumento del volumen: Pulse el botón " + ". Disminución del volumen: Pulse el botón " - ".

6. Efectos de sonido



Presione el botón " G " para cambiar los efectos de sonido.

Modo música: la luz morada parpadea;

Modo juego: la luz roja parpadea;

Modo película: la luz azul parpadea.

Nota: El producto viene configurado de manera predeterminada en modo música al primer uso.


7. Efectos luminosos



Mantenga presionado el botón " G " durante 2 s para encender/apagar los efectos de luz.


Presione dos veces el botón " G " para cambiar los efectos de luz.

8. Restablecer



Con el dispositivo encendido, mantenga presionados los botones " G " y " ① " durante 2 s para restaurar la configuración de fábrica.

DE 1. Lieferumfang



Lautsprecher



AUX-Kabel




USB-A auf
USB-C Adapter



Bedienungsanleitung

2. Einschalten/Ausschalten



Einschalten: Halten Sie die „G“-Taste für 2s gedrückt.


Ausschalten: Halten Sie die „G“-Taste für 2s gedrückt.

Eingang: 5 V = 1 A

VORSICHT: Um Schäden am Produkt oder angeschlossenen Geräten zu vermeiden, verwenden Sie zur Stromversorgung keine Adapter oder andere Geräte mit einer Ausgangsleistung von mehr als 100 W (einschließlich 100 W).

3. Verbindungsmodus


• USB-Audio-Streaming-Eingang



Drücken Sie die „G“-Taste, um mit zwei Pieptönen zum USB-Audio-Streaming-Eingang zu wechseln. Die rote Kontrollleuchte bleibt dabei weiterhin leuchten. Schließen Sie ein Audiogerät mit dem USB-Audiokabel an.

Hinweis: Beim ersten Gebrauch des Produkts wird der USB-Audio-Streaming-Eingang als Standard eingestellt.

• AUX-Eingang




Drücken Sie die Taste „G“, um mit drei Pieptönen zum AUX-Eingang umzuschalten. Die grüne Kontrollleuchte bleibt dabei weiterhin leuchten.

• Bluetooth-Kopplung




1. Drücken Sie die Taste „G“, um mit einem Piepton zum Bluetooth-Eingang umzuschalten. Die blaue Kontrollleuchte blinkt. Wählen Sie in Ihrer Geräteliste „HECATE G1000 II“ aus, um eine Verbindung herzustellen, und die blaue Anzeige bleibt eingeschaltet, wenn eine Verbindung besteht.
2. Drücken Sie zweimal die „G“-Taste, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen, und löschen Sie die gekoppelten Geräte.

4. Hinweiston Ein/Aus




Halten Sie die „G“-Taste und die „+“-Taste für 2s gedrückt, um den Hinweiston ein- oder auszuschalten.

5. Lautstärkeregler



Lauter stellen: Drücken Sie die „+“-Taste. Leiser stellen: Drücken Sie die „-“-Taste.

6. Soundeffekte



Drücken Sie die „G“-Taste, um zwischen den Soundeffekten umzuschalten.

Musikmodus: die violette Leuchte blinkt;

Gaming-Modus: die rote Leuchte blinkt;

Film-Modus: die blaue Leuchte blinkt.

Hinweis: Beim ersten Gebrauch des Produkts wird der Musikmodus als Standard eingestellt.


7. Lichteffekte



Halten Sie die „G“-Taste für 2s gedrückt, um die Lichteffekte ein- oder auszuschalten.


Drücken Sie die „G“-Taste zweimal, um zwischen den Lichteffekten umzuschalten.

8. Zurücksetzen



Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Taste „G“ und die Taste „+“ für 2s gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

IT 1. Contenuto della confezione



Altoparlante



Cavo AUX




Adattatore da
USB-A a USB-C



Manuale
dell'utente

2. Accensione/spegnimento



Accensione: tenere premuto il pulsante " ⓘ " per 2 secondi.


Spegnimento: tenere premuto il pulsante " ⓘ " per 2 secondi.

Ingresso: 5 V = 1 A

Attenzione: Per evitare danni al prodotto o ai dispositivi collegati, non utilizzare adattatori o altre apparecchiature con potenza di uscita superiore a 100 W (inclusi 100 W) per alimentare questo prodotto.

3. Modalità connessione


● Ingresso USB per lo streaming audio



Premere il pulsante " ⓘ " per passare all'ingresso USB per lo streaming audio. Alla conferma dell'attivazione si sentiranno due bip e l'indicatore rosso rimarrà acceso. Collegare a un dispositivo audio con il cavo USB.

Nota: il prodotto è impostato di default sull'ingresso USB per lo streaming audio al primo utilizzo.

● Ingresso AUX



Premere il pulsante " ⓘ " per passare all'ingresso AUX. Alla conferma dell'attivazione si sentiranno tre bip e l'indicatore verde rimarrà acceso.


● Connessione Bluetooth



1. Premere il pulsante " ⓘ " per passare all'ingresso Bluetooth. Alla conferma dell'attivazione si sentirà un bip e l'indicatore blu lampeggerà. Selezionare "HECATE G1000 II" dall'elenco dei dispositivi da collegare e l'indicatore blu rimarrà acceso durante la connessione.

2. Premere due volte " ⓘ " per disconnettere il Bluetooth ed eliminare i dispositivi accoppiati.

4. Attivare/disattivare suono di notifica




Tenere premuti i pulsanti " G " e " + " per 2 secondi.

5. Controllo del volume



Aumentare il volume: Premere il pulsante " + ". Abbassare il volume: Premere il pulsante " - ".

6. Effetti sonori



Premere il pulsante " G " per cambiare gli effetti sonori.


Modalità musica: la spia viola lampeggia;

Modalità gioco: la spia rossa lampeggia;

Modalità film: la spia blu lampeggia.

Nota: il prodotto è impostato di default sulla modalità musica al primo utilizzo.


7. Effetti luminosi



Tenere premuto il pulsante " G " per 2 secondi per attivare/disattivare gli effetti luminosi.


Premere due volte il pulsante " G " per cambiare gli effetti luminosi.

8. Ripristino



In stato ON, tenere premuti i pulsanti " G " e " ⓘ " per 2 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

PT 1. Conteúdo da caixa



Caixa de som



Cabo AUX




Adaptador USB-A para USB-C



Manual do utilizador

2. Ligar/desligar



Ligar: pressione e mantenha pressionado o botão "①" por 2 segundos.

Desligar: pressione e mantenha pressionado o botão "①" por 2 segundos.


Entrada: 5 V = 1 A

Cuidado: Para evitar danos ao produto ou aos dispositivos conectados, não use adaptadores ou outros equipamentos com potência de saída igual ou superior a 100 W para ligar este produto.

3. Modo de conexão




• Entrada de transmissão de áudio USB



Pressione o botão "①" para alternar para a entrada de transmissão de áudio USB com dois bipes, e o indicador vermelho permanecerá aceso. Conecte-se a um dispositivo de áudio com o cabo de áudio USB.

Nota: o produto vem configurado por padrão para entrada de transmissão de áudio USB na primeira utilização.

• Entrada AUX



Pressione o botão "①" para alternar para a entrada AUX com três bipes, e o indicador verde permanecerá aceso.


• Ligação Bluetooth



1. Pressione o botão "①" para alternar para a entrada Bluetooth com um bipe, e o indicador azul piscará. Selecione "HECATE G1000 II" na sua lista de dispositivos para conectar, o indicador azul permanecerá ligado enquanto estiver conectado.


2. Pressione duas vezes "①" para desconectar o Bluetooth e apagar os dispositivos emparelhados.

4. Ativar/desativar som de aviso




Pressione e mantenha pressionado os botões "G" e "+" por 2 segundos para ativar/desativar som de aviso.

5. Controle de volume



Aumentar volume: Pressione o botão "+". Diminuir volume: Pressione o botão "-".

6. Efeitos sonoros



Pressione o botão "G" para alternar os efeitos sonoros.


Modo música: a luz roxa pisca;

Modo jogo: a luz vermelha pisca;

Modo filme: a luz azul pisca.

Nota: o produto vem configurado por padrão no modo música na primeira utilização.


7. Efeitos de luz



Pressione e mantenha pressionado o botão "G" por 2 segundos para ligar/desligar os efeitos de iluminação.


Pressione duas vezes o botão "G" para alternar os efeitos de iluminação.

8. Redefinir



No estado ligado, pressione e mantenha pressionados os botões "G" e "①" por 2 segundos para restaurar as configurações de fábrica.

JP 1. 箱の中身



スピーカー



AUXケーブル




USB-A to USB-C
変換アダプタ



ユーザー
ガイド

2. 電源オン/オフ



電源オン: 「①」ボタンを2秒間長押しします。

電源オフ: 「①」ボタンを2秒間長押しします。


入力: 5V=1A

注: 本製品または接続機器の破損防止のため、100W以上の出力のアダプターまたは他の機器を本製品の電源として使用しないでください。

3. 接続モード




● USBオーディオストリーミング入力



「①」ボタンを押すとピープ音が2回鳴ってUSBオーディオストリーミング入力に切り替わり、インジケータが赤色に点灯します。USBオーディオケーブルでオーディオデバイスに接続してください。

注: 初回使用時は、製品はデフォルトでUSBオーディオストリーミング入力に設定されています。

● AUX入力



「①」ボタンを押すとピープ音が3回鳴ってAUX入力に切り替わり、インジケータが緑色に点灯します。


● Bluetooth接続



1. 「①」ボタンを押すとピープ音が鳴ってBluetooth入力に切り替わり、インジケータが青色に点滅します。デバイスリストから「HECATE G1000 II」を選択して接続してください。接続中は青色のインジケータが点灯したままになります。


2. 「①」をダブルクリックしてBluetoothを切断し、ペアリングされたデバイスをクリアします。

4. 操作音のオン/オフ




「G」ボタンと「+」ボタンを同時に2秒間長押しして、操作音をオン/オフします。

5. 音量調節



音量を上げる: 「+」ボタンを押す。音量を下げる: 「-」ボタンを押す。

6. サウンドエフェクト



「G」ボタンを押して、サウンドエフェクトを切り替えます。


音楽モード: 紫色のライトが点滅します;

ゲームモード: 赤色のライトが点滅します;

映画モード: 青色のライト点滅します。

注: 初回使用時は、製品はデフォルトでミュージックモードに設定されています。


7. ライト効果



「G」ボタンを2秒間長押しして、ライトエフェクトのオン/オフをします。

「G」ボタンを2回クリックして、ライトエフェクトを切り替えます。

8. リセット



電源オンの状態で、「G」ボタンと「①」ボタンを同時に2秒間長押しすると、工場出荷時の設定にリセットされます。