

HECATE



G2000 PRO

2.0 Gaming Speakers

— Manual —

EN

1. What's in the box?




Note:
• Images are for illustrative purpose only and may differ from the actual product.
• For the need of technical improvement and system upgrade, information and specifications contained herein may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

2. Power connection



Caution
To prevent damage to the product or connected devices, do not use adapters or other equipment with an output power exceeding 100 W (including 100 W) to power this product.


3. Power on/off



Power on: Press and hold the " ⓘ " button for 1s.
Power off: Press and hold the " ⓘ " button for 2s.


4. Connection method

• USB audio streaming input




Press the " ⓘ " button to switch to USB audio streaming input with three beep tones, and the cyan indicator will remain on. Connect to an audio device with the USB audio cable.
Note: The product defaults to USB audio streaming input when first used.

• AUX input



Press the " ⓘ " button to switch to AUX input with two beep tones, and the red indicator will remain on.

• Bluetooth connection



1. Press the " ⓘ " button to switch to Bluetooth input with beep tone, and the blue indicator will blink. Select "HECATE G2000 PRO" from your device list to connect, and the white indicator will remain on when connected.
2. Double press the " ⓘ " to disconnect the Bluetooth and clear paired devices

5. Headphone Output




Connect your headphones to the speaker via the "Headphone Output" port, and the sound can be heard via your headphones.

6. Volume control




Volume Up: Press the " + " button. Volume Down: Press the " - " button.

7. Prompt tone on/off



Press and hold the " ⓘ " button and " + " button for 2s to turn on/off prompt tone.

8. Sound effects



Press the " G " button to switch sound effects.
Music mode: purple indicator blinks.
Gaming mode: red indicator blinks.
Movie mode: rows of blue indicator blinks intermittently.
Note: The product defaults to music mode when first used.

9. Light effects



Press and hold the " G " button for 2s to turn on/off light effects.
Double-press the " G " button to switch light effects.

10. Reset

In ON state, press and hold the " G " button and " ⓘ " button for 5s to restore to factory settings.

11. Specifications


Total output power: L/R: 16 W+16 W
Frequency response: 75 Hz-20 kHz
Input: 15 V $\overline{\text{=}}$ 4 A

12. Sound effect adjustment software

1. Please log in HECATE home page website: www.hecategaming.com to download software of G2000 PRO, find the "setup.exe" file, and install the HECATE software (Windows 10 or later systems supported).
2. Please follow the instructions to complete the installation.

FR

1. Contenu de la boîte



Remarque :

- Les images utilisées servent de référence uniquement, et peuvent ne pas correspondre au produit.
- Les informations et spécifications contenues dans ce document peuvent varier légèrement par rapport au produit réel, car nous apportons constamment des améliorations techniques et système à nos produits. En cas de différence, le produit réel prévaut.


2. Connexion d'alimentation



⚠ Attention

Pour éviter tout risque de dommages au produit ou aux appareils connectés, n'utilisez pas d'adaptateurs ni d'autres équipements avec une puissance de sortie dépassant 100 W (100 W inclus) pour alimenter le produit.

3. Allumer/éteindre




Allumer : maintenez le bouton « 1 » enfoncé pendant 1 s.

Éteindre : maintenez le bouton « 1 » enfoncé pendant 2 s.

4. Mode de connexion


• Entrée de transmission audio via USB



Appuyez sur le bouton « 1 » pour passer à l'entrée de transmission audio via USB avec trois bips, et l'indicateur cyan restera allumé. Connectez le produit avec un appareil audio à l'aide du câble audio USB.

Remarque : Le produit est réglé par défaut sur l'entrée de transmission audio via USB lors de la première utilisation.

• Entrée AUX



Appuyez sur le bouton « 1 » pour passer à l'entrée AUX avec deux bips, et l'indicateur rouge restera allumé.


• Connexion Bluetooth



1. Appuyez sur le bouton « 1 » pour passer à l'entrée Bluetooth avec un bip ; l'indicateur bleu clignotera. Sélectionnez « HECATE G2000 PRO » dans la liste des appareils ; l'indicateur blanc restera allumé une fois connecté.

2. Appuyez deux fois sur « 1 » pour déconnecter le Bluetooth et supprimer les appareils connectés.

5. Sortie Casque



Connectez votre casque au enceinte via le port « Sortie Casque », pour écouter avec votre casque.

6. Contrôle du volume



Augmentation du volume : Appuyez sur le bouton « + ».


Réduction du volume : Appuyez sur le bouton « - ».

7. Signal sonore marche/arrêt



Maintenez le bouton « 1 » et le bouton « + » enfoncés pendant 2 s.

8. Effets sonores



Appuyez sur le bouton « G » pour changer les effets sonores.


Mode musique : le voyant indicateur violet clignote.

Mode jeu : le voyant indicateur rouge clignote.

Mode film : la rangée de voyants indicateurs bleus clignote alternativement.

Remarque : Le produit est réglé par défaut en mode musique lors de la première utilisation.


9. Effets lumineux



Maintenez le bouton « G » enfoncé pendant 2 s pour activer/désactiver les effets lumineux.

Appuyez deux fois sur le bouton « G » pour changer les effets lumineux.

10. Réinitialiser



Lorsque l'appareil est allumé, maintenez le bouton « G » et le bouton « 1 » enfoncés pendant 5 s pour rétablir les paramètres d'usine.

11. Caractéristiques techniques

Puissance totale de sortie : G/D : 16 W+16 W

Réponse en fréquence : 75 Hz-20 kHz

Entrée : 15 V ~ 4 A


12. Logiciel de gestion des effets sonores

1. Rendez-vous sur le site web HECATE : www.hecategaming.com pour télécharger le logiciel du G2000 PRO. Sélectionnez le fichier « setup.exe », puis installez le logiciel HECATE (systèmes Windows 10 et plus récents pris en charge).

2. Suivez les instructions pour effectuer l'installation du logiciel.

ES


1. Contenido de la caja



Nota:

- Las imágenes aparecen con un fin meramente ilustrativo y pueden variar del producto final.
- Por motivos de mejora técnica y actualización del sistema, la información y especificaciones aquí contenidas pueden ser ligeramente distintas al producto real. Si se encuentra alguna diferencia, prevalece el producto real.


2. Conexión de alimentación



Precaución

Para evitar dañar el producto o el dispositivo conectado, no utilice adaptadores u otros equipos con una potencia de salida superior a 100 W (incluido 100 W) para alimentar este producto.

3. Encendido/apagado



Encendido: mantenga presionado el botón "⏻" durante 1 s.

Apagado: mantenga presionado el botón "⏻" durante 2 s.

4. Modo de conexión


• Entrada de transmisión de audio USB



Presione el botón "⏻" para cambiar a la entrada de transmisión de audio USB con tres tonos de señal, y el indicador cian permanecerá encendido. Conecte a un dispositivo de audio con el cable de audio USB.

Nota: El producto viene configurado de manera predeterminada para la entrada de transmisión de audio USB la primera vez que se utiliza.

• Entrada AUX



Pulse el botón "⏻" para cambiar a la entrada AUX con dos pitidos, y el indicador rojo permanecerá encendido.


• Conexión Bluetooth



1. Presione el botón "⏻" para cambiar a la entrada Bluetooth con un pitido; el indicador azul parpadeará. Seleccione "HECATE G2000 PRO" en la lista de dispositivos; el indicador blanco permanecerá encendido al conectarse.


2. Pulse dos veces "⏻" para desconectar el Bluetooth y borrar los dispositivos emparejados.

5. Salida de Auriculares



Conecte sus auriculares circunaurales al puerto "Salida de Auriculares" del altavoz y podrá escuchar el audio a través de sus auriculares circunaurales.


6. Control de volumen



Aumento del volumen: Pulse el botón "+".


Disminución del volumen: Pulse el botón "-".

7. Tono de aviso activado/desactivado



Mantenga presionados los botones "⏻" y "+" durante 2 s.

8. Efectos de sonido



Presione el botón "G" para cambiar los efectos de sonido.

Modo música: el indicador morado parpadeará.

Modo juego: el indicador rojo parpadeará.

Modo película: una fila de indicadores azules parpadearán de forma intermitente.

Nota: El producto viene configurado de manera predeterminada en modo música al primer uso.


9. Efectos luminosos



Mantenga presionado el botón "G" durante 2 s para encender/apagar los efectos de luz.

Presione dos veces el botón "G" para cambiar los efectos de luz.

10. Restablecer



Con el dispositivo encendido, mantenga presionados los botones "G" y "⏻" durante 5 s para restaurar la configuración de fábrica.

11. Especificaciones

Potencia total de salida: I/D: 16 W+16 W

Respuesta de frecuencia: 75 Hz-20 kHz

Entrada: 15 V $\approx$ 4 A


12. Software de ajuste de efectos de sonido

1. Acceda al sitio web de HECATE: www.hecategaming.com para descargar el software de G2000 PRO, localice el archivo "setup.exe" e instale el software HECATE (soporta sistemas Windows 10 o posterior).

2. Siga las instrucciones para finalizar la instalación.

DE

1. Lieferumfang



Hinweis:

- Die Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- Aufgrund notwendiger technischer Verbesserungen und Systemaktualisierungen können die hierin enthaltenen Informationen und Spezifikationen sich jederzeit vom tatsächlichen Produkt unterscheiden. Bei vorhandenem Unterschied ist das tatsächliche Produkt maßgeblich.


2. Stromanschluss



! Vorsicht

Um Schäden am Produkt oder angeschlossenen Geräten zu vermeiden, verwenden Sie zur Stromversorgung keine Adapter oder andere Geräte mit einer Ausgangsleistung von mehr als 100 W (einschließlich 100 W).

3. Einschalten/Ausschalten




Einschalten: Halten Sie die „ⓘ“-Taste für 1s gedrückt.

Ausschalten: Halten Sie die „ⓘ“-Taste für 2s gedrückt.

4. Verbindungsmodus


• USB-Audio-Streaming-Eingang



Drücken Sie die „ⓘ“-Taste, um mit drei Pieptönen zum USB-Audio-Streaming-Eingang zu wechseln. Die Cyan-Kontrolleuchte bleibt dabei weiterhin leuchten. Schließen Sie ein Audiogerät mit dem USB-Audiokabel an.


Hinweis: Beim ersten Gebrauch des Produkts wird der USB-Audio-Streaming-Eingang als Standard eingestellt.

• AUX-Eingang




Drücken Sie die Taste „ⓘ“, um mit zwei Pieptönen zum AUX-Eingang umzuschalten. Die rote Kontrolleuchte bleibt dabei weiterhin leuchten.

• Bluetooth-Kopplung




- Drücken Sie die Taste „ⓘ“, um mit einem Piepton zum Bluetooth-Eingang umzuschalten. Die blaue Kontrolleuchte blinkt. Wählen Sie „HECATE G2000 PRO“ aus Ihrer Geräteliste zur Verbindung aus. Die weiße Kontrolleuchte bleibt nach der Verbindung weiterhin leuchten.
- Drücken Sie zweimal die „ⓘ“-Taste, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen, und löschen Sie die gekoppelten Geräte.

5. Kopfhörerausgang



Schließen Sie Ihre Kopfhörer über den „Kopfhörerausgang“-Anschluss an den Lautsprecher an und genießen Sie den Ton über Ihre Kopfhörer.

6. Lautstärkeregler




Lauter stellen: Drücken Sie die „+“-Taste. Leiser stellen: Drücken Sie die „-“-Taste.

7. Hinweiston Ein/Aus



Halten Sie die „+“-Taste und die „ⓘ“-Taste für 2s gedrückt, um den Hinweiston ein- oder auszuschalten.

8. Soundeffekte



Drücken Sie die „G“-Taste, um zwischen den Soundeffekten umzuschalten.


Musik-Modus: violette Anzeige blinkt.

Spieler-Modus: rote Anzeige blinkt.

Film-Modus: blaue Anzeigereihen blinken unregelmäßig.

Hinweis: Beim ersten Gebrauch des Produkts wird der Musikmodus als Standard eingestellt.


9. Lichteffekte



Halten Sie die „G“-Taste für 2s gedrückt, um die Lichteffekte ein- oder auszuschalten.

Drücken Sie die „G“-Taste zweimal, um zwischen den Lichteffekten umzuschalten.

10. Zurücksetzen



Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Taste „G“ und die Taste „ⓘ“ für 5s gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

11. Technische Daten

Gesamt-Ausgangsleistung: L/R: 16 W+16 W


Frequenzgang: 75 Hz–20 kHz

Eingang: 15 V $\equiv$ 4 A

12. Soundeffekt-Anpassungssoftware

- Loggen Sie sich auf der HECATE-Homepage an: www.hecategaming.com und laden die Software des G2000 PRO herunter. Suchen Sie die Datei „setup.exe“ und installieren die HECATE-Software (Windows 10 und neuere Systeme werden unterstützt).
- Folgen Sie bitte den Anweisungen, um die Installation abzuschließen.


1. Contenuto della confezione



Nota:

- Le immagini sono solo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
- Per via di miglioramenti tecnici e di aggiornamenti del sistema, le informazioni e le specifiche contenute nel presente documento potrebbero differire leggermente dal prodotto. In caso di eventuali differenze, prevale il prodotto reale.


2. Connessione di alimentazione



Attenzione

Per evitare danni al prodotto o ai dispositivi collegati, non utilizzare adattatori o altre apparecchiature con potenza di uscita superiore a 100 W (inclusi 100 W) per alimentare questo prodotto.

3. Accensione/spegnimento



Accensione: tenere premuto il pulsante " ⓘ " per 1 secondo.

Spegnimento: tenere premuto il pulsante " ⓘ " per 2 secondi.

4. Modalità connessione

• Ingresso USB per lo streaming audio



Premere il pulsante " ⓘ " per passare all'ingresso USB per lo streaming audio. Alla conferma dell'attivazione, si sentiranno tre bip e l'indicatore ciano rimarrà acceso.

Collegare a un dispositivo audio con il cavo USB.


Nota: il prodotto è impostato di default sull'ingresso USB per lo streaming audio al primo utilizzo.

• Ingresso AUX



Premere il pulsante " ⓘ " per passare all'ingresso AUX. Alla conferma dell'attivazione si sentiranno due bip e l'indicatore rosso rimarrà acceso.


• Connessione Bluetooth



1. Premere il pulsante " ⓘ " per passare all'ingresso Bluetooth. Alla conferma dell'attivazione si sentirà un bip e l'indicatore blu lampeggerà. Selezionare "HECATE G2000 PRO" per connettersi e l'indicatore bianco rimarrà acceso quando connesso.


2. Premere due volte " ⓘ " per disconnettere il Bluetooth ed eliminare i dispositivi accoppiati.

5. Uscita Cuffie



Collegare le cuffie all'altoparlante tramite la porta "Uscita Cuffie" per ascoltare il suono in cuffia.

6. Controllo del volume



Aumentare il volume: Premere il pulsante " + ".


Abbassare il volume: Premere il pulsante " - ".

7. Attivare/disattivare suono di notifica



Tenere premuti i pulsanti " ⓘ " e " + " per 2 secondi.

8. Effetti sonori



Premere il pulsante " G " per cambiare gli effetti sonori.

Modalità musica: l'indicatore viola lampeggia

Modalità gioco: lampeggia l'indicatore rosso.

Modalità film: le file di indicatori blu lampeggiano a intermittenza.

Nota: il prodotto è impostato di default sulla modalità musica al primo utilizzo.


9. Effetti luminosi



Tenere premuto il pulsante " G " per 2 secondi per attivare/disattivare gli effetti luminosi.

Premere due volte il pulsante " G " per cambiare gli effetti luminosi.

10. Ripristino



In stato ON, tenere premuti i pulsanti " G " e " ⓘ " per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

11. Specifiche

Potenza di uscita totale: S/D: 16 W+16 W

Risposta in frequenza: 75 Hz-20 kHz

Ingresso: 15 V $\approx$ 4 A


12. Software di regolazione degli effetti sonori

1. Collegarsi al sito web di HECATE: www.hecategaming.com per scaricare il software di G2000 PRO, trovare il file "setup.exe" e installare il software HECATE (sono supportati i sistemi Windows 10 o successivi).

2. Seguire le istruzioni per completare l'installazione.

PT


1. Conteúdo da caixa



Nota:

- As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.
- Por a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações e especificações aqui contidas podem ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.


2. Conexão de energia



! Cuidado

Para evitar danos ao produto ou aos dispositivos conectados, não use adaptadores ou outros equipamentos com potência de saída igual ou superior a 100 W para ligar este produto.

3. Ligar/desligar



Ligar: pressione e mantenha pressionado o botão "⏻" por 1 segundo.

Desligar: pressione e mantenha pressionado o botão "⏻" por 2 segundos.

4. Modo de conexão


• Entrada de transmissão de áudio USB



Pressione o botão "⏻" para alternar para a entrada de transmissão de áudio USB com três bipes, e o indicador ciano permanecerá aceso. Conecte-se a um dispositivo de áudio com o cabo de áudio USB.


Nota: o produto vem configurado por padrão para entrada de transmissão de áudio USB na primeira utilização.

• Entrada AUX



Pressione o botão "⏻" para alternar para a entrada AUX com dois bipes, e o indicador vermelho permanecerá aceso.


• Ligação Bluetooth



1. Pressione o botão "⏻" para alternar para a entrada Bluetooth com um bipe, e o indicador azul piscará. Selecione "HECATE G2000 PRO" na lista de dispositivos para conectar, e o indicador branco permanecerá aceso após a conexão.

2. Pressione duas vezes "⏻" para desconectar o Bluetooth e apagar os dispositivos emparelhados.

5. Saída para fone de ouvido



Conecte seus fones de ouvido ao alto-falante por meio da porta


"Saída para fone de ouvido" e o som poderá ser ouvido por meio dos fones de ouvido.

6. Controle de volume




Aumentar volume: Pressione o botão "+". Diminuir volume: Pressione o botão "-".

7. Ativar/desativar som de aviso



Pressione e mantenha pressionado os botões "⏻" e "+" por 2 segundos para ativar/desativar som de aviso.

8. Efeitos sonoros



Pressione o botão "G" para alternar os efeitos sonoros.


Modo música: o indicador roxo pisca.

Modo jogo: o indicador vermelho pisca.

Modo filme: as linhas do indicador azul piscam intermitentemente.

Nota: o produto vem configurado por padrão no modo música na primeira utilização.

9. Efeitos de luz



Pressione e mantenha pressionado o botão "G" por 2 segundos para ligar/desligar os efeitos de iluminação.

Pressione duas vezes o botão "G" para alternar os efeitos de iluminação.

10. Redefinir



No estado ligado, pressione e mantenha pressionados os botões "G" e "⏻" por 5 segundos para restaurar as configurações de fábrica.

11. Especificações

Potência de saída total: E/D: 16 W+16 W

Resposta de frequência: 75 Hz-20 kHz

Entrada: 15 V ~ 4 A


12. Software de ajuste de efeitos sonoros

1. Entre no site da página inicial da HECATE: www.hecategaming.com para baixar o software do G2000 PRO, procure o arquivo "setup.exe" e instale o software da HECATE (compatível com o Windows 10 ou sistemas posteriores).

2. Siga as instruções para concluir a instalação.

JP


1. 箱の中身



注:

- 画像はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- 技術的改善とシステムのアップグレードにより、ここに記載されている情報や仕様は実際の製品と若干異なる場合があります。差異があった場合は実際の製品を優先することとします。


2. 電源接続



注

本製品または接続機器の破損防止のため、100W以上の出力のアダプターまたは他の機器を本製品の電源として使用しないでください。

3. 電源オン/オフ




電源オン: 「①」 ボタンを1秒間長押しします。

電源オフ: 「①」 ボタンを2秒間長押しします。

4. 接続モード


• USBオーディオストリーミング入力



「①」 ボタンを押すとピープ音が3回鳴ってUSBオーディオストリーミング入力に切り替わり、インジケータがシアンに点灯します。USBオーディオケーブルでオーディオデバイスに接続してください。

注: 初回使用時は、製品はデフォルトでUSBオーディオストリーミング入力に設定されています。

• AUX入力



「①」 ボタンを押すとピープ音が2回鳴ってAUX入力に切り替わり、インジケータが赤色に点灯します。


• Bluetooth接続



1. 「①」 ボタンを押すとピープ音が鳴ってBluetooth入力に切り替わり、青色インジケータが点滅します。お使いのデバイスのBluetoothデバイスリストから「HECATE G2000 PRO」を選び、接続します。接続が完了すると、インジケータが白色に点灯します。


2. 「①」 をダブルクリックしてBluetoothを切断し、ペアリングされたデバイスをクリアします。

5. ヘッドホン出力



「ヘッドホン出力」端子でヘッドホンをスピーカーに接続すると、ヘッドホンで音声を聞くことができます。

6. 音量調節




音量を上げる: 「+」 ボタンを押す。音量を下げる: 「-」 ボタンを押す。

7. 操作音のオン / オフ



「①」 ボタンと「+」 ボタンを同時に2秒間長押しして、操作音をオン / オフします。

8. サウンドエフェクト



「G」 ボタンを押して、サウンドエフェクトを切り替えます。


音楽モード: 紫色のインジケータが点滅します。

ゲーミングモード: 赤色のインジケータが点滅します。

映画モード: 青色のインジケータが断続的に点滅します。

注: 初回使用時は、製品はデフォルトでミュージックモードに設定されています。

9. ライト効果



「G」 ボタンを2秒間長押しして、ライトエフェクトのオン / オフをします。

「G」 ボタンを2回クリックして、ライトエフェクトを切り替えます。

10. リセット



電源オンの状態で、「G」 ボタンと「①」 ボタンを同時に5秒間長押しすると、工場出荷時の設定にリセットされます。

11. 仕様

総出力パワー: L/R: 16W+16W

再生周波数帯域: 75Hz~20kHz

入力: 15V=4A

12. サウンドエフェクト調整ソフトウェア

1. HECATEホームページwww.hecategaming.comにログインして、G2000 PRO のソフトウェアをダウンロードし、「setup.exe」ファイルを使って、HECATEソフトウェアをインストールしてください (Windows 10以降のシステムでサポート)。

2. 指示に従ってインストールを完了してください。