





CC300

Wireless Mono On-ear Headset

Manual




EN 1. Power ON/OFF



Press and hold the "⏻" button to power on/off.

2. Bluetooth Connection




1. In ON state, press the "⏻" button 5 times to enter Bluetooth pairing mode.

2. Select "EDIFIER CC300" from your device list to connect.

Note: For subsequent use, the headset will automatically connect to the device used last time.

3. USB-C Dongle Connection



1. Power on the headset and insert the USB-C dongle into your device. The dongle's indicator light will flash every 5 seconds.

2. On your PC, Mac, or Android device, open the system sound settings. Select "EDIFIER CC300" as the default Output (Playback) device and the default Input (Recording) device.



Note: If the headset is already connected to a Bluetooth device, please disconnect it from that device or press the "⏻" button 5 times to enter pairing mode before inserting the dongle.

4. Microphone Mute




During a call, press the "⏻" button once to toggle mute on and off.

5. Wired Connection



Connect to the headset via the included USB-C audio cable. Wired connection will override any current Bluetooth and USB-C dongle connection.

6. Reset



1. In ON state, press "+" and "-" buttons for 5 seconds, blue LED will blink until the reset is complete.

2. Then the headset will automatically enter Bluetooth pairing mode.


7. Charging



Connect the headset to a power source via the USB-C cable for charging.

Note: Make sure the USB-C port is completely dry before charging.

8. Controls



Mute On/Off (On calls): Single-press the "⏻" button

Volume Up: Single-press the "+" button

Next Track: Press and hold the "+" button

Volume Down: Single-press the "-" button

Previous Track: Press and hold the "-" button


Play/Pause (Audio): Single-press the "⏻" button

Answer/End a Call: Single-press the "⏻" button

Reject a Call: Press and hold the "⏻" button


Redial: Double-press the "⏻" button

FR 1. Allumer/Éteindre




2. Sélectionnez « EDIFIER CC300 » dans la liste de votre appareil pour vous connecter.
- Remarque : Le casque se connectera automatiquement au dernier appareil associé lorsque vous l'allumerez dans le futur.

appareil associé lorsque vous l'allumerez dans le futur.




1. Allumez le casque et insérez le dongle USB-C dans votre appareil.
Le voyant du dongle clignotera toutes les 5 secondes.
2. Sur votre PC, Mac ou appareil Android, ouvrez les paramètres audio du système. Sélectionnez « EDIFIER CC300 » comme périphérique de sortie (lecture) et d'entrée (enregistrement) par défaut.


Remarque : Si le casque est déjà connecté à un appareil Bluetooth, veuillez le déconnecter de cet appareil ou appuyez 5 fois sur le bouton «  » pour passer en mode appairage avant d'insérer le dongle.



désactiver le micro.




La connexion filaire remplace toute connexion Bluetooth ou via le dongle USB-C en cours.



1. Une fois le casque allumé, appuyez sur les boutons « + » et « - » pendant 5 secondes, et le voyant LED bleu clignote jusqu'à ce que la réinitialisation soit terminée.
2. Le casque entre alors automatiquement en mode de connexion Bluetooth.


7. Charger



Entrée: 5 V $\Rightarrow$ 500 mA

Connectez le casque à une source d'alimentation via le câble USB-C pour le charger.

Remarque : Assurez-vous que le port USB-C est parfaitement sec avant d'effectuer la charge.



Micro coupé Activé/Désactivé (Pendant les appels) : Appuyez un
le bouton « »

le bouton « »

Augmentation du volume : Appuyez une fois sur le bouton « + »
Piste suivante : Maintenez le bouton « + » enfoncé


Réduction du volume : Appuyez une fois sur le bouton « - »

Piste précédente : Maintenez le bouton « - » enfoncé

Lecture/Pause (Audio) : Appuyez une fois sur le bouton


Refuser un appel : Maintenez le bouton «  » enfoncé pendant 3 secondes.

ES 1. Encendido/Apagado



Mantenga presionado " " para encender o apagar.

2. Conexión Bluetooth




1. Con el auricular encendido, presione el botón " " cinco veces para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth.

2. Seleccione "EDIFIER CC300" de su lista de dispositivos para conectarse.

Nota: En usos posteriores, el auricular se conectará automáticamente al dispositivo utilizado la última vez.

3. Conexión mediante adaptador USB-C




1. Enciende el auricular e inserta el adaptador USB-C en tu dispositivo. El indicador del adaptador parpadeará cada 5 segundos.

2. En su PC, Mac o dispositivo Android, abra la configuración de sonido del sistema. Seleccione "EDIFIER CC300" como dispositivo de salida (reproducción) y entrada (grabación) predeterminado.


Nota: Si el auricular ya está conectado a un dispositivo Bluetooth, desconéctelo de ese dispositivo o presione el botón " " 5 veces para entrar en modo de emparejamiento antes de insertar el adaptador.

4. Micrófono silenciado




Durante una llamada, presione una vez el botón " " para activar o desactivar el silencio del micrófono.

5. Conexión por cable



Conecte el auricular mediante el cable de audio USB-C incluido. La conexión por cable anulará cualquier conexión Bluetooth y adaptador USB-C actual.


6. Restablecer



1. En estado encendido, presione los botones "+" y "-" durante 5 segundos, el LED azul parpadeará hasta que finalice el restablecimiento.

2. Luego, el auricular entrará automáticamente en modo de emparejamiento Bluetooth.


7. Carga



Conecte el auricular a una fuente de alimentación mediante el cable USB-C para cargarlo.

Nota: Asegúrese de que el puerto USB-C está completamente seco antes de carga.

8. Controles



Silenciar activado/desactivado (en llamadas): Presione una vez el botón " "

Aumento del volumen: Presione una vez el botón "+"

Pista siguiente: Mantenga presionado el botón "+"

Disminución del volumen: Presione una vez el botón "-"

Pista anterior: Mantenga presionado el botón "-"


Reproducir/pausar (audio): Presione una vez el botón " " (blue light icon)

Contestar/colgar llamada: Presione una vez el botón " " (blue light icon)

Rechazar una llamada: Mantenga presionado el botón " " (blue light icon)

Volver a llamar: Presione dos veces el botón " " (blue light icon)

DE 1. Einschalten/Ausschalten



Halten Sie „⏻“ gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

2. Bluetooth-Kopplung




1. Im eingeschalteten Zustand drücken Sie die Taste „⏻“ fünfmal, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu wechseln.

2. Wählen Sie „EDIFIER CC300“ aus Ihrer Geräteliste, um eine Verbindung herzustellen.

Hinweis: Bei späterer Verwendung verbindet sich das Headset automatisch mit dem zuletzt verwendeten Gerät.

3. USB-C-Dongle-Verbindung




1. Schalten Sie das Headset ein und stecken Sie den USB-C-Dongle in Ihr Gerät. Die Kontrollleuchte des Dongles blinkt alle 5 Sekunden.

2. Öffnen Sie auf Ihrem PC, Mac oder Android-Gerät die Systemeinstellungen für Ton. Wählen Sie „EDIFIER CC300“ als das Standard-Ausgabegerät (Wiedergabe) und das Standard-Eingabegerät (Aufnahme).


Hinweis: Wenn das Headset bereits mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist, trennen Sie die Verbindung zu diesem Gerät oder drücken Sie die Taste „⏻“ 5 Mal, um den Kopplungsmodus zu aktivieren, bevor Sie den Dongle einstecken.

4. Mikrofon-Stummschaltung




Während eines Anrufs drücken Sie einmal die Taste „⏻“, um das Mikrofon stummzuschalten oder wieder einzuschalten.

5. Kabelverbindung



Verbinden Sie das Headset über das mitgelieferte USB-C-Audiokabel. Die Kabelverbindung überschreibt alle aktive Bluetooth- oder USB-C-Dongle-Verbindungen.


6. Zurücksetzen



1. Wenn das Gerät auf EIN ist, drücken Sie die Tasten „+“ und „-“ 5 s lang, bis die blaue LED blinkt und das Zurücksetzen durchgeführt wurde.

2. Anschließend wechselt das Headset automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus.


7. Laden



Zum Aufladen schließen Sie das Headset über das USB-C-Kabel an eine Stromquelle an.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der USB-C-Anschluss vor dem Aufladen vollständig trocken ist.

8. Steuerelemente



Mikrofon Ein/Aus (Bei Anrufen): Drücken Sie die Taste „⏻“ einmal

Lauter stellen: Drücken Sie die Taste „+“ einmal

Nächster Titel: Halten Sie die Taste „+“ gedrückt

Leiser stellen: Drücken Sie die Taste „-“ einmal

Vorheriger Titel: Halten Sie die Taste „-“ gedrückt


Abspielen/Pause (Audio): Drücken Sie die Taste „⏻“ einmal

Anruf annehmen/beenden: Drücken Sie die Taste „☎“ einmal

Anruf ablehnen: Halten Sie die Taste „☎“ gedrückt

Wahlwiederholung: Drücken Sie die Taste „☎“ zweimal

IT 1. Accensione/Spegnimento



Premi e tieni premuto il pulsante "⏻" per accendere/spegnere la cuffia.

2. Connessione Bluetooth




1. Quando la cuffia è accesa, premi cinque volte il pulsante "⏻" per entrare in modalità di associazione Bluetooth.

2. Selezionare "EDIFIER CC300" dall'elenco dei dispositivi per connettersi.

Nota: Negli usi successivi, la cuffia si conatterà automaticamente all'ultimo dispositivo connesso.

3. Connessione con dongle USB-C




1. Accendi la cuffia e inserisci il dongle USB-C nel dispositivo.

L'indicatore luminoso del dongle lampeggerà ogni 5 secondi.

2. Apri le impostazioni audio del sistema sul PC, Mac o dispositivo Android. Seleziona "EDIFIER CC300" come dispositivo di uscita audio (riproduzione) e di ingresso audio (registrazione) predefinito.


Nota: Se l'auricolare è già connesso a un dispositivo Bluetooth, scollegalo da quel dispositivo o premi il pulsante "⏻" 5 volte per entrare in modalità di accoppiamento prima di inserire il dongle.

4. Disattivazione del microfono




Premi una volta il pulsante "⏻" nella chiamata per attivare o disattivare il microfono.

5. Connessione cablata



Collega la cuffia tramite il cavo audio USB-C incluso. La connessione cablata annullerà eventuali connessioni attive di Bluetooth o con dongle USB-C.


6. Ripristino



1. Nello stato di accensione, premere i pulsanti "+" e "-" per 5 secondi, il LED blu lampeggerà fino al completamento del ripristino.

2. Successivamente, la cuffia entrerà automaticamente in modalità di associazione Bluetooth.


7. Carica



Collega la cuffia ad un'alimentatore utilizzando il cavo USB-C per la ricarica.

Nota: Accertarsi che la porta USB-C sia perfettamente asciutta prima di procedere al caricamento.

8. Comandi



Attivare/Disattivare il microfono (Per le chiamate): Premi una volta il pulsante "⏻"

Aumentare il volume: Premi una volta il pulsante "+"

Brano successivo: Tieni premuto il pulsante "+"

Abbassare il volume: Premi una volta il pulsante "-"

Brano precedente: Tieni premuto il pulsante "-"


Riproduci/Pausa (Audio): Premi una volta il pulsante "⏮"

Rispondere/terminare una chiamata: Premi una volta il pulsante "⏮"

Rifiutare una chiamata: Tieni premuto il pulsante "⏮"

Richiamare: Premi due volte il pulsante "⏮"

PT 1. Ligar/Desligar



Mantenha pressionado o botão "☺" para ligar/desligar.

2. Ligação Bluetooth



1. Com o headset LIGADO, pressione o botão "☺" cinco vezes para entrar no modo de pareamento Bluetooth.

2. Selecione "EDIFIER CC300" na sua lista de dispositivos para conectar.

Nota: Para uso posterior, o headset se conectará automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.

3. Conexão via Dongle USB-C




1. Ligue o headset e insira o dongle USB-C no seu dispositivo. A luz indicadora do dongle piscará a cada 5 segundos.

2. No seu PC, Mac ou dispositivo Android, abra as definições de som do sistema. Selecione "EDIFIER CC300" como dispositivo de Saída (Reprodução) padrão e como dispositivo de Entrada (Gravação) padrão.

Nota: Se o headset já estiver conectado a um dispositivo Bluetooth, desconecte-o desse dispositivo ou pressione o botão "☺" 5 vezes para entrar no modo de pareamento antes de inserir o dongle.

4. Microfone mudo



Durante uma chamada, pressione uma vez o botão "☺" para ativar ou desativar o modo mudo.

5. Conexão com fio



Conecte o headset via o cabo de áudio USB-C incluído. A conexão com fio substituirá qualquer conexão Bluetooth atual e dongle USB-C.


6. Reset



1. Com o headset LIGADO, pressione os botões "+" e "-" por 5 segundos. O LED irá piscar de cor azul até a redefinição ser concluída.

2. O headset entrará automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth.


7. Carregamento



Conecte o headset a uma fonte de energia pelo cabo USB-C para carregá-lo.

Nota: Certifique-se de que a porta USB-C esteja completamente seca antes de carregar.

8. Controles



Ativar/Desativar Mudo (Em chamadas): Pressione uma vez o botão "☺"

Aumentar volume: Pressione uma vez o botão "+"

Faixa seguinte: Mantenha pressionado o botão "+"

Diminuir volume: Pressione uma vez o botão "-"

Faixa anterior: Mantenha pressionado o botão "-"


Reproduzir/Pausar (Áudio): Pressione uma vez o botão "⏮"

Atender/terminar uma chamada: Pressione uma vez o botão "☺"

Recusar uma chamada: Mantenha pressionado o botão "☺"

Retornar última chamada: Pressione duas vezes o botão "☺"

JP 1. 電源オン/オフ



「」ボタンを長押しして、ヘッドセットの電源をオン／オフします。

2. Bluetooth接続




1. ヘッドセットの電源が入っている状態で、「」ボタンを5回押すと、Bluetoothペアリングモードに入ります。

2. Bluetooth機器側のデバイス一覧より「EDIFIER CC300」を選び、接続します。

注：次回以降の使用時には、ヘッドセットは前回使用したデバイスに自動的に接続します。

3. USB-C dongle接続




1. ヘッドセットの電源を入れ、USB-C dongleをお使いのデバイスに挿入します。dongleのインジケータが5秒ごとに点滅します。

2. お使いのPC、Mac、またはAndroid端末で、システムのサウンド設定を開きます。デフォルトの出力(再生)デバイスとデフォルトの入力(録音)デバイスとして「EDIFIER CC300」を選択してください。


注：ヘッドセットがすでにBluetooth機器に接続されている場合は、dongleを挿入する前に、Bluetooth機器から切断するか、「」ボタンを5回押してペアリングモードにします。

4. マイクのミュート




通話中に「」ボタンを1回押して、ミュートのオン／オフを切り替えます。

5. 有線接続



付属のUSB-Cオーディオケーブルを使用してヘッドセットに接続します。有線接続は、現在のBluetoothおよびUSB-C dongle接続を上書きします。


6. リセット



1. ヘッドセットの電源が入っている状態で、「+」と「-」ボタンを5秒間長押しすると、リセットが完了するまで青いLEDが点滅します。

2. ヘッドセットは自動的にBluetoothペアリングモードになります。


7. 充電



充電するには、USB-Cケーブルを使用してヘッドセットを電源に接続します。

注：充電を行う前に、USB-Cポートが完全に乾燥した状態であることを確認してください。

8. コントロール



ミュートのオン／オフ（通話中）：「」ボタンを1回押す

音量を上げる：「+」ボタンを1回押す

曲送り：「+」ボタンを長押しする

音量を下げる：「-」ボタンを1回押す

曲戻し：「-」ボタンを長押しする


再生／一時停止（オーディオ）：「」ボタンを1回押す


電話を出す/電話を切る：「」ボタンを1回押す

着信拒否：「」ボタンを長押しする

リダイヤル：「」ボタンを2回押す

CN 1. 開/關機



長按“”開關機。


2. 藍牙連接



1. 開機狀態下，按“”5次進入藍牙配對狀態；
2. 在設備上選擇“EDIFIER CC300”完成連接。

注意：再次開機，耳機可自動回連最後一次連接過的設備。

3. USB-C藍牙發射器連接




1. 開啟耳機，並將藍牙發射器插入您的設備。指示燈將每5秒閃爍一次。
2. 在您的PC、Mac或Android裝置上，開啟系統音效設定。

將“EDIFIER CC300”設為預設的輸出（播放）裝置與輸入（錄音）裝置。


注意：若耳機已連接其他藍牙裝置，請先於該裝置上斷開連接，或按“”5次進入配對模式，再插入藍牙發射器。

4. 麥克風靜音




通話過程中，單擊“”可切換靜音的開啟或關閉。

5. 有線連接




使用附帶的USB-C線連接耳機，有線連接會覆蓋藍牙連接及藍牙發射器連接。

6. 重置



1. 開機狀態下，長按“+”和“-”按鍵約5秒，藍燈快閃直至重置完成。
2. 完成後耳機自動進入藍牙配對狀態。

7. 充電




使用USB-C線充電。

注意：充電前請確保USB-C端口完全乾燥。

輸入：5V --- 500mA

8. 控制



靜音開/關（通話中）：單擊“”按鍵

音量增加：單擊“+”按鍵

下一曲：長按“+”按鍵

音量降低：單擊“-”按鍵

上一曲：長按“-”按鍵

播放/暫停（音頻）：單擊“”按鍵

接聽/掛斷電話：單擊“”按鍵

拒接來電：長按“”按鍵

重撥：雙擊“”按鍵